

Vom Fahrzeuginnenraum aus auslösen

Bedingung			
Hauptgruppe	Untergruppe	Zusatzauswahl	Auswahl
Zum Auslösen tippen			Wird nur durch Antippen der Ausführen-Taste ausgelöst
Zeit	Zeit	Wiederholen	<Stunde>:<Minute> Nur einmal / Jeden Tag / Jede Woche (Mo-So)
Einsteigen ins Fahrzeug und Verlassen des Fahrzeugs	Einsteigen ins Fahrzeug und Verlassen des Fahrzeugs	Fahrer	Eingeben / Beenden (Einsteigen / Aussteigen)
		Beifahrer	Eingeben / Beenden (Einsteigen / Aussteigen)
		Hinten links	Eingeben / Beenden (Einsteigen / Aussteigen)
		Hinten rechts	Eingeben / Beenden (Einsteigen / Aussteigen)
Tür	Tür	Fahrer	Öffnen / Geschlossen (Öffnen / Schließen)
		Beifahrer	Öffnen / Geschlossen (Öffnen / Schließen)
		Hinten links	Öffnen / Geschlossen (Öffnen / Schließen)
		Hinten rechts	Öffnen / Geschlossen (Öffnen / Schließen)
	Kindersicherung	Hinten links	Entriegelt / Verriegelt (Entriegeln / Verriegeln)
		Hinten rechts	Entriegelt / Verriegelt (Entriegeln / Verriegeln)
Scheinwerfer	Nebelscheinwerfer		Ein / Aus
	Blinker	Linker Blinker	Ein / Aus
		Rechter Blinker	Ein / Aus
	Warnblinkanlage		Ein / Aus
Sicherheitsgurt	Fahrerpräferenzschalter		<Profilauswahl>
	Speicherschalter für Beifahrersitz		Standard / Entspannen / Ausruhen
	Sicherheitsgurt	Fahrer	Angelegt / Nicht angelegt
		Beifahrer	Angelegt / Nicht angelegt
		Zweite Reihe links	Angelegt / Nicht angelegt
		Zweite Reihe mitte	Angelegt / Nicht angelegt
		Zweite Reihe rechts	Angelegt / Nicht angelegt
Fahren	Geschwindigkeit erreicht		<0-180> km/h
	Gangschaltung		Im Gang D / Im Leerlauf (N) / Im Rückwärtsgang (R) / In Parkstellung (R) (In Parkstellung (P))
Fahrzeugsteuerung	Wischerschalter		AUS / AUTO / LO / HI
	Seitenspiegel		Eingeklappt / Aufgeklappt (Einklappen / Ausklappen)
Geräteanschluss	Bluetooth		Ein / Aus
	Kabelgebundene Projektion	Fahrer	Start / Beenden
Laden & Reichweite	Ladekabel einstecken/ausstecken		Wenn eingesteckt / Wenn ausgesteckt
	Ladezustand		Wenn Ladevorgang beginnt / Wenn Ladevorgang endet
	Verbleibende Reichweite erreicht		<0-1000> km
	Ladereichweite erreicht		<0-1000> km
	Geschätzte verbleibende Ladezeit		Weniger als <0-6> Std <0-59> Min
Sentry-Modus	Sentry-Modus		Ein / Aus
Umgebung	Innenraumtemperatur erreicht		<-10°C und darunter - 60°C und darüber>
	Außentemperatur erreicht		<-40°C - 45°C>
	Teilkonfiguration der Ambientebeleuchtung	Eingeben / Beenden	Dunkelheit/Tiefgarage/Tunnel / Abend/Bewölkt / Tagsüber im Freien
Navigation & Standort	Fahrzeugankunft		<Standort auswählen> / Reichweitenradius 200-1000m
	Fahrzeugabfahrt		<Standort auswählen> / Reichweitenradius 200-1000m
	Geschätzte Ankunftszeit (Navigation)		Weniger als <0-23> Std <0-59> Min
	Geschätzte Entfernung zum Ziel (Navigation)		Weniger als <200-1000> m

Vom Fahrzeuginnenraum aus auslösen

Status			
Hauptgruppe	Untergruppe	Zusatzauswahl	Auswahl
Zeit	Zeitbereich		Start <Uhrzeit> / Ende <Uhrzeit>
		Wiederholen	Jeden Tag / Jede Woche (Mo-So)
Tür- & Fensterverriegelung	Tür	Fahrer	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
		Beifahrer	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
		Hinten links	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
		Hinten rechts	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
	Kofferraum		Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
	Motorhaube		Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
	Fenster	Fahrer	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
		Beifahrer	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
		Zweite Reihe links	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
		Zweite Reihe rechts	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
	Türverriegelung		Verriegelt / Entriegelt
Scheinwerfer	Abblendlicht		Ein / Aus
			Ein / Aus
	Nebelscheinwerfer		Ein / Aus
			Ein / Aus
	Blinker	Linker Blinker	Ein / Aus
Sicherheitsgurt	Status Sitzbelegung	Rechter Blinker	Ein / Aus
		Warnblinkanlage	Ein / Aus
		Fahrer	Nicht belegt / Belegt
		Beifahrer	Nicht belegt / Belegt
		Zweite Reihe links	Nicht belegt / Belegt
		Zweite Reihe Mitte	Nicht belegt / Belegt
		Zweite Reihe rechts	Nicht belegt / Belegt
	Status Sicherheitsgurt	Fahrer	Angelegt / Nicht angelegt
		Beifahrer	Angelegt / Nicht angelegt
		Zweite Reihe links	Angelegt / Nicht angelegt
		Zweite Reihe Mitte	Nicht belegt / Belegt
		Zweite Reihe rechts	Angelegt / Nicht angelegt
Fahren	Fahrzeuggeschwindigkeit		<0-180> km/h
	Gang		Gang D / Leerlauf (N) / Rückwärtsgang (R) / Parkstellung (P)
Fahrzeugsteuerung	Kabelloses Laden auf Fahrerseite		Lädt / Lädt nicht
	Kabelloses Laden auf Beifahrerseite		Lädt / Lädt nicht
	Scheibenwischer		AUS / AUTO / LO / HI
Fahrzeugstandort	Fahrzeug befindet sich bei		<Standort auswählen> / Reichweitenradius 200-1000m
	Fahrzeug befindet sich nicht bei		<Standort auswählen> / Reichweitenradius 200-1000m
Laden & Reichweite	Verbleibende Reichweite		<0-1000> km
	Ladezustand		Vorbereitung / Planung / Lädt / Ladevorgang abgeschlossen / Fehler
Umgebung	Innenraumtemperatur		Bereich einstellbar von -10°C und darunter bis 60°C und darüber
	Außentemperatur		Bereich einstellbar von -40°C bis 45°C
	Teilkonfiguration der Ambientebeleuchtung	Gleich / Ungleich	Dunkelheit/Tiefgarage/Tunnel / Abend/Bewölkt / Tagsüber im Freien

Vom Fahrzeuginnenraum aus auslösen

Aktion			
Hauptgruppe	Untergruppe	Zusatzauswahl	Auswahl
Erweitert	Bis die Bedingung erfüllt ist	siehe Bereich "Bedingungen & Status"	
	Wenn die Bedingung erfüllt ist	siehe Bereich "Bedingungen & Status"	
	Warten		<0-59> Min : <0-59> Sek
	Ausführung dieser Combo beenden		(nur auswählen möglich)
Sprachassistent	XPENG-Ankündigung	+ Sprachausgabe hinzufügen	<Text eingeben>
Tür- & Fensterverriegelung	Kofferraum		Öffnen / Schließen
	Fensterschalter	Fahrer	Alle schließen / <5-95>% öffnen / Alle geöffnet (Ganz schließen / <5-95>% öffnen / Ganz öffnen)
		Beifahrer	Alle schließen / <5-95>% öffnen / Alle geöffnet (Ganz schließen / <5-95>% öffnen / Ganz öffnen)
		Hinten links	Alle schließen / <5-95>% öffnen / Alle geöffnet (Ganz schließen / <5-95>% öffnen / Ganz öffnen)
		Hinten rechts	Alle schließen / <5-95>% öffnen / Alle geöffnet (Ganz schließen / <5-95>% öffnen / Ganz öffnen)
	Fensterbelüftung		Öffnen / Schließen
	Alle Türverriegelungen		Verriegeln / Entriegeln
	Kindersicherung	Hinten links	Verriegeln / Entriegeln
		Hinten rechts	Verriegeln / Entriegeln
	Fensterverriegelung		Verriegeln / Entriegeln
	Automatische Verriegelung bei Abfahrt deaktivieren		(nur auswählen möglich)
Scheinwerfer	Scheinwerfersteuerung		Scheinwerfer aus / Seitenlichter an / Abblendlicht an / Automatischer Scheinwerfer an
	Nebelschlußleuchten		Ein / Aus
	Leseleuchten	Fahrer	Ein / Aus
		Beifahrer	Ein / Aus
		Zweite Reihe links	Ein / Aus
		Zweite Reihe rechts	Ein / Aus
	Schalter Umgebungslicht		Ein / Aus
	Helligkeit Umgebungslicht		<10-100> %
	Umgebungslichtmodus & -farbe	Feste Helligkeit	Feste Farbe / Farbschleife
		Ruhiges Atmen	Feste Farbe / Farbschleife
		Geschwindigkeitsabhängig	Feste Farbe / Farbschleife
		Musikrhythmus	Feste Farbe / Farbschleife
Sitz	Fahrerpräferenzschalter		<Profiauswahl>
	Fahrersitzposition	Vorne & Hinten	Stufe 1 (Vorne) / Ebene 2 / Ebene 3 / Ebene 4 / Ebene 6 / Stufe 6 (Hinten)
		Rückenlehne	Stufe 1 (Vorne) / Ebene 2 / Ebene 3 / Ebene 4 / Ebene 6 / Stufe 6 (Hinten)
		Höhe	Stufe 1 (Niedrig) / Ebene 2 / Ebene 3 / Ebene 4 / Ebene 6 / Stufe 6 (Hoch)
		Sitzkissenhöhe	Stufe 1 (Niedrig) / Ebene 2 / Ebene 3 / Ebene 4 / Ebene 6 / Stufe 6 (Hoch)
			Standard / Entspannen / Ausruhen
	Beifahrersitzspeicher		
		Vorne & Hinten	Stufe 1 (Vorne) / Ebene 2 / Ebene 3 / Ebene 4 / Ebene 6 / Stufe 6 (Hinten)
		Rückenlehne	Stufe 1 (Vorne) / Ebene 2 / Ebene 3 / Ebene 4 / Ebene 6 / Stufe 6 (Hinten)
		Höhe	Stufe 1 (Niedrig) / Ebene 2 / Ebene 3 / Ebene 4 / Ebene 6 / Stufe 6 (Hoch)
	Sitz zurücksetzen		Fahrer / Beifahrer
	Sitzbelüftung	Fahrer	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
		Beifahrer	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
	Sitzheizung	Fahrer	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
		Beifahrer	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
		Zweite Reihe links Teilkonfiguration	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
		Zweite Reihe rechts Teilkonfiguration	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
	Sitzmassagemodus	Fahrer Teilkonfiguration	Aus / Stress abbauen / Vital. wecken / Körperl. Regeneration / Freizeitentspannung / Langfahrtenentspannung / Lendenmassage
		Beifahrer Teilkonfiguration	Aus / Stress abbauen / Vital. wecken / Körperl. Regeneration / Freizeitentspannung / Langfahrtenentspannung / Lendenmassage
	Sitzmassageintensität	Fahrer Teilkonfiguration	Stark / Mittel / Gering
		Beifahrer Teilkonfiguration	Stark / Mittel / Gering

Vom Fahrzeuginnenraum aus auslösen

Aktion			
Klimaanlage	Klimaanlagenschalter		Ein / Aus
	Automatische Klimaanlage		Ein / Aus
	Klimaanlage		Ein / Aus
	Temperatur	Fahrer	LO / <16-32> °C / HI
		Beifahrer	LO / <16-32> °C / HI
	Lüftergeschwindigkeit		Ebene <1-10>
	Luftzirkulation		Interne Zirkulation / Externe Zirkulation
	Schnellkühlung		Ein / Aus
	Schnellheizung		Ein / Aus
	Intelligente Geruchsbeseitigung		Ein / Aus
	Luftreinigung		Ein / Aus
	Energiesparmodus		Ein / Aus
	Gebläsemodus		Gesicht / Füße / Fenster
	Beschlag entfernen vorne		Ein / Aus
	Beschlag entfernen hinten		Ein / Aus
Fahren	Beheizte Spiegel		Ein / Aus
	Lenkradheizung		Aus / Ebene <1-3>
	Fahrmodus		ECO / Komfort / Sport / Individuell
	Energierückgewinnung		XPEDAL / Stark / Mittel / Gering
	Lenkassistent		Leicht / Mittel / Schwer
	Warnmeldung von der Fahrerzustandserkennung		Aktivieren / Deaktivieren
	Notfall-Spurhalteassistent		Warnton+Korrektur / Warnung+Korrektur
Anzeige	Warnton intelligenter Assistent Geschwindigkeitsbegrenzung		Aktivieren / Deaktivieren
	Bildschirmanzeige-Schalter	Fahrerbildschirm	Ein / Aus
		Fahrerbildschirm	<1-100> %
	Bildschirmhelligkeitseinstellung	Instrumententafel	<1-100> %
		Fahrerbildschirm	Ein / Aus
	Automatischer Bildschirmschalter	Instrumententafel	Ein / Aus
		Instrumententafel	Ein / Aus
Stimme	Tag-/Nachtmodus		Automatisch / Tag / Nacht
	Lautstärke	Medienlautstärke	<0-30>
		Lautstärke Navigationsansagen	<0-30>
		Lautstärke Sprachansagen	<0-30>
	Klangfeld-Einstellung		Vorne Mitte / Gesamtes Fahrzeug Mitte / Hinten Mitte
	Klangcharakteristik-Einstellung		Dynamisch / Original / Kino
	Fahrer-Audiomodus		Teilenmodus / Fahrmodus / Privater Modus
Geräteanschluss	Bluetooth-Schalter		Ein / Aus
	Bluetooth-verbundene Geräte		<Gerätename> aktivieren
	Fahrzeug-Hotspot		Ein / Aus
Fahrzeugsteuerung	Seitenspiegel		Ausklappen / Falten (Ausklappen / Einklappen)
	Hupe		(nur auswählen möglich)
	Kabelloses Laden auf Fahrerseite		Ein / Aus
Kofferraum-Stromversorgung	Kofferraum-Stromverzögerung Aus		Ein / Aus
	Kofferraum-Stromverzögerung Aus Zyklus & Dauer	Nur einmal	1 Stunde / 3 Stunden / 6 Stunden / 12 Stunden / 24 Stunden
		Jedes Mal	1 Stunde / 3 Stunden / 6 Stunden / 12 Stunden / 24 Stunden
Energie wird geladen	Abdeckung Ladeanschluss		Öffnen / Schließen
	Ladevorgang Ende		(nur auswählen möglich)
	Einstellung Ladebegrenzung		<50-100> %
Sentry-Modus	Sentry-Modus		Ein / Aus
360° Kamera	Bild öffnen		Vorderansicht / Rückansicht / Linke Ansicht / Rechte Ansicht / Vierradnaben-Ansicht / Vorderradnaben-Ansicht
	3D-Bild öffnen		Vorder-/Rückansicht / Linke/Rechte Ansicht / Linke/Rechte Vorderansicht / Linke/Rechte Rückansicht
	Bild schließen		(nur auswählen möglich)
Navigation	Navigationsziel		<Standort auswählen>
	Navigation beenden		(nur auswählen möglich)
Benachrichtigung senden	Telefonbenachrichtigung senden	<Benutzer auswählen>	Push-Nachricht <Bitte geben Sie Ihren Inhalt ein>

Fernausslösung

Bedingung			
Hauptgruppe	Untergruppe	Zusatzauswahl	Auswahl
Zum Auslösen tippen			Wird nur durch Antippen der Ausführen-Taste ausgelöst
Zeit	Zeit		<Stunde> : <Minute>
		Wiederholen	Nur einmal / Jeden Tag / Jede Woche (Mo-So)
Fahrzeug verriegelt & Zündung ausgeschaltet			Bei verriegeltem Fahrzeug & ausgeschalteter Zündung
Laden & Reichweite	Ladereichweite erreicht		<0-1000> km
	Geschätzte verbleibende Ladezeit		Weniger als <0-6> Std <0-59> Min
Sentry-Modus			Wenn der Sentry-Modus ausgelöst wird (Sentry-Modus muss vorher aktiv sein)

Status			
Tür- & Fensterverriegelung	Fenster	Fahrer	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
		Beifahrer	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
		Zweite Reihe links	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
		Zweite Reihe rechts	Öffnen / Geschlossen (Geöffnet / Geschlossen)
Fahrzeugstandort	Fahrzeug befindet sich bei		<Standort auswählen> / Reichweitenradius 200-1000m
	Fahrzeug befindet sich nicht bei		<Standort auswählen> / Reichweitenradius 200-1000m
Umgebung	Innenraumtemperatur		Bereich einstellbar von -10°C und darunter bis 60°C und darüber
	Außentemperatur erreicht		Bereich einstellbar von -40°C bis 45°C

Aktion			
Erweitert	Bis die Bedingung erfüllt ist	siehe "Bedingungen & Status"	
	Wenn die Bedingung erfüllt ist	siehe "Bedingungen & Status"	
	Warten		<0-59> Min : <0-59> Sek
	Ausführung dieser Combo beenden		(nur auswählen möglich)
Sitz	Sitzbelüftung	Fahrer	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
		Beifahrer	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
	Sitzheizung	Fahrer	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
		Beifahrer	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
		Zweite Reihe links Teilkonfiguration	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
		Zweite Reihe rechts Teilkonfiguration	Aus / Ebene 1 / Ebene 2 / Ebene 3
Klimaanlage	Klimaanlagenschalter		Ein / Aus
	Automatische Klimaanlage		Ein / Aus
	Klimaanlage		Ein / Aus
	Temperatur	Fahrer	LO / <16-32> °C / HI
		Beifahrer	LO / <16-32> °C / HI
	Lüftergeschwindigkeit		Ebene <1-10>
	Luftzirkulation		Interne Zirkulation / Externe Zirkulation
	Schnellkühlung		Ein / Aus
	Schnellheizung		Ein / Aus
	Luftreinigung		Ein / Aus
	Beschlag entfernen vorne		Ein / Aus
	Beschlag entfernen hinten		Ein / Aus
	Beheizte Spiegel		Ein / Aus
Fahrzeugsteuerung	Hupe		(nur auswählen möglich)
Sentry-Modus	Sentry-Modus		Ein / Aus
Benachrichtigung senden	Telefonbenachrichtigung senden	<Benutzer auswählen>	Push-Nachricht <Bitte geben Sie Ihren Inhalt ein>