



Aquecedor Industrial

DB-847



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

Ler e seguir todas as instruções. Coloque as instruções num local seguro para referência futura. Não permitir que ninguém que não tenha lido estas instruções monte, ligue, ajuste ou opere o aquecedor.

AVISO!

1.1 Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

1.2 AVISO: A fim de evitar o sobreaquecimento, não cobrir o aquecedor.

1.3 As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas.

1.4 As crianças com idade a partir dos 3 anos e inferior a 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que este tenha sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal prevista e que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças a partir dos 3 anos e com menos de 8 anos de idade não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou efetuar a manutenção do utilizador.

1.5 CUIDADO - algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Tem de ser dada especial atenção aos locais onde crianças e pessoas vulneráveis estão presentes.

1.6 O aquecedor não deve ser localizado imediatamente abaixo de uma tomada.

1.7 Não utilizar este aquecedor nas imediações de uma banheira, duche ou piscina.

1.8 Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.

1.9 Não utilizar este equipamento ligado a uma extensão ou tripla, utilizar sempre numa tomada isolada e com ligação à terra.

2. Introdução

2.1 Dependendo da instalação eléctrica, o seu aquecedor com ventilador só pode ser utilizado em armazéns e oficinas, estaleiros de construção ou estufas. Incorpora um termóstato e um corte térmico de segurança para controlar os elementos de aquecimento. O termóstato mede a temperatura do ar e controla a temperatura circundante. O motor do ventilador não é controlado pelo termóstato e continua a funcionar quando o termóstato corta a resistência de aquecimento. O corte térmico autorregulador desligará o aquecedor para garantir a segurança se sobreaquecer.

2.2 Ao utilizar o aquecedor pela primeira vez, poderá notar uma ligeira emissão de fumo. Isto é bastante normal e irá parar após um curto período de tempo. O aquecedor é feito de aço inoxidável e foi revestido com óleo de protecção derivado a produção. O fumo é causado pelo óleo quando aquecido.

3. Especificações Técnicas

Modelo	DB-847
Classe impermeável	IP24
Voltagem	AC 380-400V 50/60Hz
Potência requerida	5000W
Potência atual	21.7A
Fusível Requerido	25A
Ajuste	30/2500/5000W
Termostato autorregulador	85°C
Tamanho do aquecedor (mm)	252*290*430
N.W.(KG)	6,5

3.1 Carcaça de chapa em aço e revestida por pó resistente ao calor.

3.2 Fornecido com cabo e ficha.

4. Descrição do Painel de Controlo

4.1 Botão esquerdo: Seletor com ajuste de calor

4.2 Botão direito: Termóstato

5. Regulamentos especiais de segurança

5.1 Ao utilizar aparelhos elétricos devem sempre ser seguidas as precauções básicas, incluindo as abaixo indicadas:

5.1.1 O aquecedor não é adequado para utilização no exterior, em casas de banho ou em outros ambientes húmidos ou molhados.

5.1.2 Note-se que o aquecedor pode ficar muito quente e deve, portanto, ser colocado a uma distância segura de objetos inflamáveis, tais como mobiliário, cortinas e similares.

5.1.3 Não cobrir o aquecedor.

5.1.4 O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada de corrente.

- 5.1.5 Não ligar o aquecedor utilizando um temporizador de ligar/desligar ou outro equipamento que possa ligar automaticamente o dispositivo.
- 5.1.6 O aquecedor não deve ser colocado em locais onde sejam utilizados ou armazenados líquidos ou gases inflamáveis.
- 5.1.7 Se for utilizado uma extensão, este deve ser o mais curto possível e nunca estar enrolada.
- 5.1.8 Não se deve ligar outros aparelhos à mesma tomada de rede que o aquecedor.
- 5.1.9 Não utilizar este aquecedor nos arredores de uma banheira, duche ou piscina.
- 5.1.10 Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.
- 5.1.11 Certifique-se de que o aquecedor está sempre sob vigilância e mantenha as crianças e os animais afastados dele.
- 5.1.12 Não colocar o aparelho em veículos em movimento ou num local fácil de ser tombado.
- 5.1.13 Quando não utilizar o aparelho durante muito tempo, desligue o aparelho da tomada. Puxe a ficha para fora da tomada e nunca retire a ficha puxando pelo cabo.
- 5.1.14 Manter o aquecedor longe da cortina ou de locais onde a entrada de ar possa ser facilmente bloqueada.
- 5.1.15 O aquecedor tem uma ligação à terra de modo a prevenir possíveis choques eléctricos, no entanto, nunca deve manusear o aparelho com as mãos molhadas.
- 5.1.16 Não eliminar os aparelhos eléctricos como lixo municipal não separado, utilizar instalações de recolha separadas. Contacte o governo local para obter informações sobre os sistemas de recolha disponíveis. Se os aparelhos eléctricos forem eliminados em aterros ou lixeiras, as substâncias perigosas podem derramar para as águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.
- 5.1.17 Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 5.1.18 As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

6. Utilização das instruções

- 6.1 Posicionar o aquecedor de modo a que fique direito e estável sobre uma superfície firme e a uma distância segura de ambientes húmidos e objetos inflamáveis.
- 6.2 Ligar o aquecedor à rede eléctrica.
- 6.3 Ajustar o botão do termóstato ao MAX e deixar o aquecedor funcionar com potência máxima.

6.4 O aquecedor ligar-se-á quando o seletor de aquecimento estiver regulado para uma das configurações de potência.

6.5 Assim que o compartimento atingir a temperatura requerida, o aquecimento deixará de funcionar, mas o ventilador continuará a funcionar. Assim que a temperatura ambiente baixe o aquecimento voltará a funcionar.

6.6 Antes de desligar o aquecedor, por favor, rode o termóstato para a posição MIN e coloque o interruptor na posição de ventilador, deixe o aparelho arrefecer durante dois minutos, depois desligue o aquecedor e retire a ficha.

7. Limpeza e manutenção

7.1 Antes de limpar o aparelho, desligue-o da tomada e deixe o aquecedor arrefecer. A superfície é fácil de se sujar, limpando-o frequentemente com esponja macia. Limpe com uma esponja mergulhada em < 50°C de água e detergente suave, depois seque a superfície do aquecedor com um pano limpo. Tenha cuidado para não deixar a água entrar no interior do aparelho. Não salpique água sobre o aquecedor, nunca use solvente como gasolina, etc. para limpar o aquecedor, a fim de proteger a sua superfície.

7.2 Limpar o cabo e a ficha, secar e embalar num saco de plástico.

7.3 Quando guardar o aquecedor, deixe-o arrefecer primeiro, mantenha-o seco. Depois cobri-lo com um saco de plástico, colocá-lo numa caixa e armazená-lo num local seco e arejado.

8. Resolução de problemas:

Pode resolver facilmente muitos problemas comuns, poupando-lhe o custo de uma possível chamada de serviço. Tente as sugestões abaixo para ver se consegue resolver o problema antes de telefonar para o centro de serviço.

Problema	Causa possível	Tratamento
O aquecedor não funciona, mesmo quando está ligado à corrente e o interruptor, o termóstato está ligado.	A ficha está solta, má ligação	Puxar a ficha, verificar a ligação da ficha e da tomada. Em seguida, ligar novamente.
	Sem energia na tomada de corrente	Inserir a ficha numa tomada apropriada
O elemento de aquecimento que brilha	A tensão de entrada é demasiado alta ou demasiado baixa	Utilizar a fonte de alimentação de acordo com a classificação no rótulo
	A grelha de entrada de ar está bloqueada	Manter o aquecedor longe de artigos como cortina, saco de plástico, papel e outras coisas que possam cobrir a entrada ou que possam ser facilmente cobertas na entrada de ar
O aparelho não aqueceu, apenas o ventilador funcionou	O interruptor não foi colocado na regulação do aquecimento	Mudar o interruptor para a regulação de calor
	O termóstato desligado	Rodar o termóstato e ouvir se houver um clique. Se não houver clique e o termóstato não estiver danificado, o aquecedor liga-se automaticamente quando o aparelho arrefece.
	Protecção de sobreaquecimento	Desligar o aquecedor e inspeccionar o bloqueio da entrada ou saída. Desligar a ficha e esperar pelo menos 10 minutos para que o sistema de protecção seja reiniciado antes de tentar reiniciar o aquecedor.
Ruído anormal	O aparelho não está em pé	Colocar o aquecedor sobre uma superfície plana e estável.

Eliminação

Protecção ambiental



Os resíduos da produção eléctrica não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Por favor, reciclar onde existam instalações. Verifique com a sua Autoridade Local ou retalhista para obter conselhos sobre reciclagem.

INFORMAÇÃO DE GARANTIA


O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do país do consumidor em que o produto foi comercializado, a começar desde a data em que o aparelho é vendido ao consumidor final.

A garantia apenas cobre defeitos no material ou em defeitos de fabrico.

As reparações feitas na garantia só podem ser feitas por um centro de serviço autorizado. Quando fizer uma reclamação dentro da garantia, o recibo/fatura original (com data de compra) deve ser apresentado, caso não o faça os serviços centrais autorizados não poderão proceder a reparação em garantia pelo que terá que ser cobrado o valor da reparação.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Caso o aparelho esteja partido ou com danos físicos;
- Uso incorreto do aparelho, por exemplo; sobrecarga do aparelho, o uso não aprovado de acessórios
- Uso de força ou danos causados por forças exteriores
- Danos causados pelo mau uso, por exemplo; ligar a uma fonte de alimentação instável ou em não conformidade com as instruções de instalação;
- Desmontagem parcial ou completa do aparelho

Eliminação correta deste produto	
	Este símbolo indica que este aparelho não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para retornar o aparelho utilizado, por favor use os sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para a reciclagem ambientalmente segura.

CARTÃO DE GARANTIA

ATENÇÃO CARO CLIENTE:

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL E QUALQUER REPARAÇÃO NECESSÁRIA DEVERÁ SER EFECTUADA POR UM PROFISSIONAL DA MARCA, TENDO DOIS ANOS DE GARANTIA POR QUALQUER DEFEITO DE FABRICO.

CONTUDO SE O CLIENTE DESEJAR FAZÊ-LO POR SI PRÓPRIO OU POR ALGUÉM INDICADO POR ELE, PERDE AUTOMÁTICAMENTE O DIREITO Á GARANTIA E A SACROFIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DEFICIENCIA NO EQUIPAMENTO MANIPULADO POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO.

PARA O APARELHO TER OS DOIS ANOS DE GARANTIA NECESSITA DE APRESENTAR ESTA FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA OU TALÃO DE COMPRA. SE VERIFICARMOS QUE O CLIENTE NÃO POSSUI ESTES DOCUMENTOS, PODERÁ PERDER O DIREITO À GARANTIA E TODOS OS CUSTOS INERENTES À REPARAÇÃO SERÃO POR CONTA DO CLIENTE.

Modelo do aparelho: _____

Nome de cliente: _____

Data de aquisição: ____/____/____